



# Quick Start Guide

## Chester Creek USB Keyboards

### **USB Connection**

1. Plug your new Chester Creek USB keyboard into an available USB port on your computer
2. Wait a few moments for the computer to recognize the keyboard
3. You may now use your keyboard

### **Adjusting the angle of your keyboard**

There are two legs on the bottom of the keyboard that can be flipped up or down to give you the most comfortable position for keyboard use.

### **Technical Support**

For technical support, please call (800) 322-0956 or email [techsupport@ablenetinc.com](mailto:techsupport@ablenetinc.com).

AbleNet, Inc  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



# Guide de démarrage rapide

Claviers USB Chester Creek

## Connexion USB

1. Branchez votre nouveau clavier USB Chester Creek à un port USB de votre ordinateur.
2. Attendez quelques instants le temps que l'ordinateur identifie le clavier.
3. Vous pouvez maintenant utiliser votre clavier

## Réglage de l'inclinaison de votre clavier

En dessous du clavier, il y a deux pieds rabattables vers le haut ou vers le bas pour vous offrir un maximum de confort quand vous l'utilisez.

## Assistance technique

Pour contacter l'assistance technique, veuillez composer le (800) 322-0956 ou envoyer un courriel à [techsupport@ablenetinc.com](mailto:techsupport@ablenetinc.com).

AbleNet, Inc  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



# Schnellstartanleitung

Chester Creek USB-Tastaturen

## **USB-Anschluss**

1. Stecken Sie Ihre neue USB-Tastatur von Chester Creek in einen vorhandenen USB-Port an Ihrem Computer.
2. Warten Sie einen Augenblick, bis der Computer die Tastatur erkannt hat.
3. Sie können die Tastatur jetzt benutzen.

## **Einstellung des Tastaturwinkels**

Auf der Unterseite der Tastatur gibt es zwei Füße, die ein- oder ausgeklappt werden können, damit Sie die für die Nutzung bestmögliche Position finden.

## **Technische Unterstützung**

Für technischen Support rufen Sie bitte unter (800) 322-0956 an oder senden eine E-Mail an: [techsupport@ablenetinc.com](mailto:techsupport@ablenetinc.com).

AbleNet, Inc  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



# Guía de inicio rápido

Teclado USB Chester Creek

## **Conexión USB**

1. Conecte su nuevo teclado USB Chester Creek en un puerto USB disponible de su ordenador.
2. Espere unos instantes para que el ordenador reconozca el teclado.
3. Después, podrá empezar a usarlo.

## **Ajuste el ángulo de inclinación del teclado**

El teclado cuenta con dos patas en la parte trasera que se pueden desplegar o recoger y que le permitirán encontrar la posición más cómoda durante el uso.

## **Servicio de asistencia**

Para contactar con el servicio de asistencia, llame al (800) 322-0956 o envíe un correo electrónico a [techsupport@ablenetinc.com](mailto:techsupport@ablenetinc.com).

AbleNet, Inc  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)